

Lægningsvejledning for 19 mm Bambus SkibsPlank™ på strøer

1. Ved modtagelse af gulvet

- Denne vejledning er gældende for H og W varenummer 102002 og 107202.
- Kontrollér om mængde og produkt stemmer overens med det bestilte.
- Kontrollér om varen har fået transportskade. I givet fald, giv straks chaufføren besked herom.
- Anbring pakkerne uåbnet i et opvarmet rum (ca. 20 gr.) med en relativ luftfugtighed på ca. 50 %. Gulvet skal akklimatisere i min.72 timer i ovenstående miljø før nedlægning startes. Ved nyere støbt betongulv anbefales det, at pakkerne ligges på strøer.
- Såfremt rummene, hvori gulvet skal lægges, fremover vil have en anden relativ rumfugt end ca. 50 %, skal den udførende konditionere gulvene i henhold til den forventede rumfugt. Kontakt evt. en fagmand for yderligere information om rumfugt og konditionering af gulve.
- Der skal løbende foretages skriftlig kvalitetssikring, som kan dokumentere at de angivne forhold er overholdt.
- De på montagetidspunktet gældende normer og standarder for lægning af strøgulve skal, med mindre andet er beskrevet i nærværende vejledning, overholdes. Her henvises bl.a. til TRÆ63 & TRÆ64.

2. Lægning af gulvet

- Lægningsarbejdet skal foregå i tilstrækkeligt nok lys til, at man kan kontrollere og frasortere planker, som har farve-, glansforskel, lakfejl, unøjagtighed i dimension samt højdeforskel.
- Bambusgulve har farvevariation og det er derfor nødvendigt, at blande pakkerne når man monterer. På denne måde opnås det flotte farvespil. Pakkerne kan være mærket med L (Light), M (Medium) eller D (Dark). Disse giver en antydning af farven i pakken.
- Ved tilskæring af planker anbefales det at benytte maske. Grundet hårdheden af materialet kan der opstå mikrofibre når materialet tilskæres.
- Bambus SkibsPlank™ skal monteres med max cc strøstafstand 500 mm, ved **almindelig boligbelastning (A1)**. Alle regler for opstrøning skal overholdes, i.h.t. TRÆ 64.
- Bambus SkibsPlank™ skal monteres med max cc strøafstand 400 mm, ved **kontor & let erhverv (B)**. Alle regler for opstrøning skal overholdes i.h.t. TRÆ 64.
- Sørg altid for at have 10-12 mm luft til tilstødende bygningsdele, installationer m.v.

- Det anbefales at der bores for og at der derefter skrues fordækt i en 45 gr. vinkel. Der kan med fordel benyttes 4,2x45 mm Monta-flex skruer. Alternativt kan der benyttes Senco SNS41 Klammepistol m/bambussikring. Hertil benyttes klammetype "N". For yderligere information kontakt MJF Værktøj på tlf. 30109066. Husk altid at læse i manualen for klammepistolen, hvordan det rigtige tryk sikres.
- Første planke monteres med notsiden mod væggen – husk afstandsklodser.
- Der limes i endenot og ALDRIG på langsider! Det anbefales at benytte "BOSTIK not- og ferlim" eller "BOSTIK Trælim 730 ude".
- Tør eventuel overskydende lim af med en fugtig klud.
- Kontrollér med snor at 1. række ligger lige. Gentag kontrollen for hver 5. række.
- Ved samling af rækker og endestød, kan der bruges trækjern og slagklods. Husk først at samle over enderne og derefter drive plankerne sammen langs siden.
- "Naboplanker" må ikke have stød i samme strø-mellerum.

Der kan ikke reklameres over planker der er monteret med synlige fejl.

3. Bambus SkibsPlank™

- Når gulvet er færdigmonteret kan fugeprocessen startes
- Den medleverede fugemasse sprøjtes ned i udfræsningerne. Det er vigtigt at HELE udfræsningen fyldes ud med fugemasse. Brug evt. en spartel for at sikre at fugemassen hæfter på begge sider af udfræsningen.
- Bemærk at fugemassen skal ligge højere end gulvfladen, da fugemassen skrumper når den hærder op. Der påregnes 1,3 tube fugemasse pr. 1 m² gulv.
- Når fugemassen er hærdet helt af (min. 48 timer) kan gulvet afslibes. Det anbefales at slibe med henholdsvis korn 100, korn 150 og til sidst korn 220.
- Herefter kan gulvet genolieres. En Trip Trap Natur gulv-olie egner sig særdeles godt til bambusgulvene.
- Bemærk, hvis der vælges at hvidoliere Bambus SkibsPlank™, så er det vigtigt at aftørre fugerne senest 15 min. efter påførsel af olien.

4. Gulvvarme

Plankerne kan monteres på gulvvarme.

Ved montering på gulvvarme, er det vigtigt at man følger vejledning:

- Plankerne kan monteres på de fleste former for gulvvarme – kontakt os eventuelt for en godkendelse.

- Der skal anvendes gulvvarmeanlæg, som sikrer jævn temperaturfordeling på overfladen.
- Gulvvarmeanlægget skal være forsynet med låsbar styring, som begrænser temperaturen. Gulvbrædderne må ikke overskride 27 gr. i overfladetemperatur.
- Varmeanlægget skal slukkes mindst 2 døgn før lægning af gulvet. Når gulvet er lagt kan varmeanlægget *gradvist* justeres tilbage til den ønskede temperatur (max. 27 gr. i overfladetemperatur). Bemærk at der ved for hurtig opjustering kan opstå revner/ridser i plankerne.
- Strøer/bjælker skal være tørret til 8 % \pm 2%, for at undgå udtørring af disse og derved knirkelyde.
- Ved el-baserede gulvvarmesystemer må effekten ikke være over 100 W/m².

5. Fremtidig vedligehold af Bambus SkibsPlank™

- Det optimale miljø for Bambus SkibsPlank™ er, at der fremover holdes en rumtemp. på ca. 20 gr. samt en relativ luftfugtighed i rummene på 50 %. I kortere perioder må denne svinge fra 35 % til 65 %, dog aldrig under eller over. Lavere luftfugtighed kan forårsage at gulvene krymper for meget, mens højere luftfugtighed kan forårsage at gulvene udvider sig for meget.
- Hvis der er tvivl om den relative luftfugtighed i et rum, anskaf da et hygrometer eller kontakt en fagmand.

Bemærk at det anbefales, at give olierede bambusgulve en ekstra oliering før ibrugtagning.

For vedligehold af bambusgulves overflade – se www.holseogwibroe.dk