

Lægningsvejledning for 19 mm Bambus SkibsPlank™ "svømmende"

1. Ved modtagelse af gulvet

- Denne vejledning er gældende for H & W varenummer: 102002 og 107202.
- Kontrollér om mængde og produkt stemmer overens med det bestilte.
- Kontrollér om varen har fået transportskade. I givet fald, giv straks chaufføren besked herom.
- Anbring pakkerne uåbnet i et opvarmet rum (ca. 20 gr.) med en relativ luftfugtighed på ca. 50 %. Gulvet skal akklimatisere i min.72 timer i ovenstående miljø før nedlægning startes. Ved nyere støbt betongulv anbefales det, at pakkerne ligges på strøer.
- Såfremt rummene, hvori gulvet skal lægges, fremover vil have en anden relativ rumfugt end ca. 50 %, skal den udførende konditionere gulvene i henhold til den forventede rumfugt. Kontakt evt. en fagmand for yderligere information om rumfugt og konditionering af gulve.
- Der skal løbende foretages skriftlig kvalitetssikring, som kan dokumentere at de angivne forhold er overholdt.
- De på montagetidspunktet gældende normer og standarder for lægning af svømmende gulve skal, med mindre andet er beskrevet i nærværende vejledning, overholdes. Her henvises bl.a. til TRÆ63 & TRÆ64.

2. Før lægning af gulvet

Vigtige ting at huske:

- Et "svømmende" gulv skal altid kunne arbejde. D.v.s at det ikke må fastgøres til underlaget.
- Gulvet må ikke lægges under faste skabe, brændeovne, skillevægge, køkkenskabe eller andre tunge genstande som "fikserer" gulvet.
- Husk altid min. 4-6 mm luft til tilstødende bygningsdele, installationer m.v. Brug afstandsklods.
- Plankerne må ikke være gennemgående fra et rum til et andet. Gulvfladerne skal brydes, evt. med en dilatationsfuge. Dilatationsfugen skal også benyttes ved større gulvflader (mere end 6x12 mtr. – 12 mtr. målt i åreretningen).
- Fodlister m.v. skal skrues i væggen – ikke i gulvet!
- Ved tilskæring af planker anbefales det, at benytte maske. Grundet hårdheden af materialet kan der opstå mikrofibre når materialet tilskæres.

- Bambusgulve har farvevariation og det er derfor nødvendigt at blande pakkerne når man monterer. På denne måde opnås det flotte farvespil. Pakkerne kan være mærket med L (Light), M (Medium), D (Dark). Disse giver en antydning af farven i pakken.
- Lægningsarbejdet skal foregå i tilstrækkeligt nok lys til, at man kan kontrollere og fr-sortere planker, som har farve-, glansforskel, lakfejl, unøjagtighed i dimension samt højdeforskel.

Der kan ikke reklameres over planker der er monteret med synlige fejl.

På eksisterende trægulv:

- Gulvet skal være fast og plant (± 2 mm på 2 m retskede). Det må på ingen måde være ustabil, indeholde løse brædder eller lign. Såfremt det gamle gulv fremviser større åbninger/sprækker, kan det være en fordel at lægge det nye gulv på tværs af det gamle.
- Læg aldrig fugtspærre på gamle trægulve eller underlag af andet organisk materiale. Benyt her H&W Proff. Gulvunderlag UDEN dampspærre. Se vejledning til denne, nedenfor.

På beton/klinker:

- Gulvet skal være fast og plant (± 2 mm på 2 m retskede).
- Der udlægges H&W Proff. Gulvunderlag MED dampspærre. Se vejledning til denne nedenfor.
- Beton må ikke have mere end 1,5 % restfugtighed og anhydridbelægninger maksimalt 0,3 %

Montering af H&W Proff. Gulvunderlag

1. Før du lægger H&W Proff. gulvunderlag ud, skal du rengøre overfladen, så det er jævnt, rent og tørt.
2. H&W Proff gulvunderlag UDEN fugtspærre: Rul underlaget ud på undergulvet. Hold afstand til væggen på 10 mm. Skæres evt. til med en hobby-kniv. Påbegynd monteringen af gulvet.
3. H&W Proff gulvunderlag MED fugtspærre: Rul underlaget ud på undergulvet med alufolie fugtspærren nedad.

Hold afstand til væggen på 10 mm. Skæres evt. til med en skarp hobbykniv. Overlappet "strækkes" ud inden den efterfølgende bane rulles ud (oven på overlappet). Endesamlinger tapes sammen med alu-tape på alufoliesiden, dette for at opnå en tæt fugtspærre.

Langs væggen lægges en separat fugtspærre ind under gulvunderlaget som tapes fast, og bukkes op langs væggen bagved fodlisten. Separat fugtspærre kan typisk fås som en smal rulle i transparent LDPE folie.

Påbegynd montering af gulvet.

NB ! Der må aldrig anvendes fugtspærre oven på undergulv af organisk materiale.

3. Lægning af gulvet

1. række:

- Lægges med not ind mod væggen. Husk altid min. 4-6 mm til tilstødende bygningsdele, installationer m.v.

Limning:

- Påfør en tynd stribe "Bostik not- og ferlim" eller "Bostik Trælim 730 ude" i oversiden af noten – såvel på langsiden som endenoten. Eventuel overskydende lim fjernes straks med en fugtig klud.

Justering:

- Med snor kontrolleres at 1. række planker ligger lige. Dette foretages for hver 5. række.

Samling:

- Bemærk at BambusSkibsPlank™ har mindre toleranceforskel end trægulve og at det derfor oftest er lettere at samle. Derfor er det vigtigt at benytte kiler.
- Ved samling af rækker og endestød kan der bruges trækjern og slagklods. Husk først at samle over enderne og derefter drive plankerne sammen langs siden. Endesamlinger skal være forskudt min. 500 mm. Ved hjælp af trækjernet samles plankerne over enderne og kilerne anbringes. Dette skal gøres for hver række.

Sidste bræt:

- Husk at skære sidste planke til, så der holdes 4-6 mm luft til væggen. Husk afstandskiler.
- Et svømmende gulv bør altid fikseres af en liste (monteret på væggen), som sikrer at gulvet ikke slår op.

4. Bambus SkibsPlank™

- Når gulvet er færdigmonteret kan fuger-processen startes.
- Den medleverede fugemasse sprøjtes ned i udfræsningerne. Det er vigtigt at HELE udfræsningen fyldes ud med fugemasse. Brug evt. en spartel for at sikre at fugemassen hæfter på begge sider af udfræsningen.
- Bemærk at fugemassen skal ligge højere end gulvfladen, da fugemassen skrumper når den hærder op. Der påregnes 1,3 tube fugemasse pr. 1 m² gulv.
- Når fugemassen er hærdet helt af (min. 48 timer) kan gulvet afslibes. Det anbefales at slibe med henholdsvis korn 100, korn 150 og til sidst korn 220.
- Herefter kan gulvet genolieres. En Trip Trap Natur gulv-olie egner sig særdeles godt til bambusgulvene.
- Bemærk, hvis der vælges at hvidoliere Bambus SkibsPlank™, så er det vigtigt at aftørre fugerne senest 15 min. efter påførsel af olien.

5. Gulvvarme

Plankerne kan monteres på gulvvarme. Det må dog forventes, at der især i vinterperioden kan komme større fuger mellem plankerne.

Ved montering på gulvvarme er det vigtigt at man følger vejledning:

- Plankerne kan monteres på de fleste former for gulvvarme – kontakt os eventuelt for en godkendelse.
- Der skal anvendes gulvvarmeanlæg, som sikrer jævn temperaturfordeling på overfladen.
- Gulvvarmeanlægget skal være forsynet med låsbar styring, som begrænser temperaturen. Gulvbrædderne må ikke overskride 27 gr. i overfladetemperatur.
- Varmeanlægget skal slukkes mindst 2 døgn før lægning af gulvet. Når gulvet er lagt kan varmeanlægget *gradvist* justeres tilbage til den ønskede temperatur (max. 27 gr. i overfladetemperatur). Bemærk at der ved for hurtig opjustering kan opstå revner/ridser i plankerne.
- Strøer/bjælker skal være tørret til 8 % ± 2 %, for at undgå udtørring af disse og derved knirkelyde.
- Ved el-baserede gulvvarmesystemer må effekten ikke være over 100 W/m².

6. Fremtidig vedligehold af Bambus SkibsPlank™

- Det optimale miljø for Bambus SkibsPlank™ er, at der fremover holdes en rumtemp. på ca. 20 gr. samt en relativ luftfugtighed i rummene på 50 %. I kortere perioder må denne svinge fra 35 % til 65 %, dog aldrig under eller over. Lavere luftfugtighed kan forårsage at gulvene krymper for meget, mens højere luftfugtighed kan forårsage at gulvene udvider sig for meget.
- Hvis der er tvivl om den relative luftfugtighed i et rum, anskaf da et hygrometer eller kontakt en fagmand.

Bemærk at det anbefales, at give olierede bambusgulve en ekstra oliering før ibrugtagning.

For vedligehold af bambusgulves overflade – se www.holseogwibroe.dk